

## Potain/Hetronic/HBC/NBB - Ersatzteile

Menge	Bezeichnung	Artikelnr.
2	Antennbüchse	5650705
1	Kontaktelement 2-stufig	6311100
1	Kontaktelement 2-stfg.	6311110
1	Ladegerät NBB-PNN	22 501 005
1	Druckschalter	37 401 020
1	Antenne Miniflex PL Standard	56504000
3	Relais	56504010
2	Antenne Miniflex TNC Standard	56504011
5	Schlüssel mit Kappe f. Haupts.	63101060
25	Gummikappe 1-2 stufige Taster	63201000
2	Faltenbalg für GL/GR	67175100
4	Faltenbalg	67230020
8	Adapter	73450055
1	Ventilator	81803152
1	Austrittsfilter	81803162
1	Dichtungssatz 1 Satz = 5 Stück	81803192
1	Endschalter	82001744
4	Schaltkammer weiß	82003509
2	Windfreistellung	82008147
1	Überwachungsrelais	84950120
2	Welle biegsam	85700004
1	Horn	87500001
23	Steckereinsatzbüchse Harting	09200162812 02
12	Gehäuse Harting HAN 32A-GS-21	09200320520 00
3	Anbaugehäuse	09300240302
2	Gehäuseoberteil 24-polig	09300241530
2	Tüllengehäuse	09300320522
2	Stifteinsatz	09330162601
1	Steckdoseneinsatz	09330162701
3	Steckereinsatz mit Stift	09330242601
6	Steckereinsatz mit Buchse	09330242701
4	Simmerring 100x78x13	100x78x13
3	Stecker WAGO 12-polig	245-412
2	Simmerring 28x40x7	28x40x7
1	Netzteilrafo	42V-110V
2	Kupplungsgehäuse mit Buchsen-	473-1304
1	Schlüsselschalter	51.235.025K
3	Steuerknopf	8.18-618
1	Achse	A-01275-12
11	Radbolzen	A-01280-18
41	Mastschraube	A-01340-44
3	Klemmblock	A-01408-29

1	Mutter	A-01414-50
1	Fensterscheibe	A-02470-43
1	Bolzen	A-03276-58
1	Kopfachse	A-03278-42
4	Mutter	A-03345-58
6	Mutter	A-03345-59
1	Schütz	A-03411-36
1	Gleichrichter	A-05406-38
1	Kollektor	A-06421-37
12	Büchse	A-08286-67
1	Mitnehmer	A-09414-36
2	Kontaktelement	A-10411-64
1	Induktor AUSTAUSCH	A-10421-07
6	Bolzen	A-14279-32
3	Rolle	A-19289-87
1	Lager	A-19399-35
1	Stator Austausch	A-20439-64
2	Kopfachse	A-24112-51
1	Ratschenschlüssel	A-25811-75
1	Gleichrichter	A-27406-57
1	Block	A-27406-80
3	Schütz	A-28411-21
2	Potentiometer	A-30424-86
3	Bremsfeder	A-40439-29
4	Laufrolle	A-46112-47
4	Block 24V - 48V	A-63411-46
1	Sonde	A-63418-13
2	Anpassungsglied	A-70254-65
1	Seilrolle	A-72386-29
1	Anschluss	B-00370-77
6	Schlitzmutter	B-01345-05
1	Arm	B-01433-14
1	Fahrmotor Austausch	B-01439-58
1	Hubmotor	B-02439-16
1	Hilfsschütz	B-04411-41
1	Zahnrad	B-13393-60
2	Rolle	B-15290-64
1	Fensterscheibe	B-15470-04
1	Welle	B-16462-26
2	Büchse Ø 80mm, L=72mm	B-26690-82
5	Schütz	B-28411-22
3	Lüfterrad	B-42439-84
9	Druckknopf kpl. grün	B-49413-44
3	Ersatzschlüssel	B-500021
3	Hilfskontakt	B-63411-01
1	Steuerblock	B-70406-46
1	Einführungshülse	B-78389-99

32	Ersatzschlüssel - HBC	B-900008
1	Schalter	B-900130
1	Ein- Ausschalter	B-900158
2	Mutter	C-00342-26
1	Scheibe	C-00350-08
24	Radbolzen	C-01280-89
1	Schlitzmutter	C-01345-06
3	Fahrmotor Austausch	C-01439-59
3	Staubkappe	C-02404-21
2	Bremsbelag	C-02432-96
1	Reparatursatz	C-02496-44
9	Kohlebürste	C-03421-04
5	Befestigungsschelle	C-04369-56
1	Trommel	C-06671-86
2	Rolle	C-07129-79
2	Dichtungsscheibe	C-10459-04
1	Schwenkmotor	C-11439-99
2	Hubmotor Austausch	C-12439-80
1	Lüfterrad	C-12517-08
1	Kabinenscheibe	C-14470-47
1	Zahnkranz	C-17399-52
3	Dichtung	C-17407-80
2	Stator Austausch	C-20439-66
2	Scheibe	C-24112-53
2	Spule	C-33411-43
1	Bolzen 400x450mm	C-34276-92
1	Ventilatorscheibe - Zahn	C-40439-08
1	Ventilatorscheibe - Keil	C-40439-31
2	Deckel	C-40439-54
2	Reparatursatz	C-41439-12
1	Bremsscheibe	C-44439-24
3	Klemmbrett	C-45439-74
1	Dynamometerring	C-47413-14
1	Lagerspannring	C-49439-67
1	Taster	C-53413-61
2	Auflage	C-64112-29
5	Plastikstöpsel 89mm	C-66374-34
1	Motor 0,55kW	C-88517-82
2	Widerstand	D-00424-38
2	Bolzen	D-01278-37
2	Büchse	D-01285-27
4	Rutschkupplung	D-01385-09
3	Abdeckung	D-01414-07
3	Filter	D-01505-38
1	Bolzen	D-02273-58
1	Kohlebürste	D-03421-05
9	Kohlebürste	D-03421-28

2	Deckel	D-10421-56
1	Schwenkmotor Austausch	D-10439-73
5	Bolzen	D-11330-29
2	Zahnrad	D-11389-40
1	Motor	D-11439-77
1	Montageseil D12mm 189mtr. 2SP	-
10	Bolzen	D-14280-04
2	Schwenkmotor Austausch	D-14439-43
1	Montageseil D15mm 210mtr. 2SP	-
1	Montageseil D15mm 255mtr. 2SP	-
3	Bürstenhalter	D-16517-94
2	Schütz 65A/48V	D-27411-66
1	Halteseil D29mm 37,91mtr. 2K	-
2	Ritzel	D-38393-24
1	Stopfbüchse	D-39414-21
1	Messingstift	D-40439-09
1	Bremsbelag	D-40439-55
4	Zahnrad	D-42439-86
1	Ritzel	D-44389-80
2	Ritzel 11DTS M6	D-45393-75
3	Kopfachse	D-46112-73
1	Tragstück	D-52384-60
2	Kopf Stößel	D-56413-51
3	Einstellschraube	D-60439-66
1	Spulenanker	D-79517-24
1	Hubseil D8mm 110mtr. 2SP	-
1	Katzseil D8mm 75mtr. 2SP	-
1	Hubseil D9,5mm 135mtr. 1SP 1K	-
2	Horn 48V	D-97413-08
2	Widerstand	E-00424-39
5	Sicherungsblech	E-00459-12
1	Schalter	E-02413-66
1	Spannungsbegrenzer	E-03406-57
7	Bürstenhalter	E-03421-29
1	Seilrolle mit Lager	E-04386-37
1	Kontakt	E-04411-44
3	Büchse	E-08286-71
1	Griff	E-09520-89
2	Transformator	E-10406-16
1	Zahnkranz	E-10421-57
2	Gleichrichter	E-11406-66
1	Katzmotor Austausch	E-12439-59
1	Scheibe	E-15470-30
1	Zahnrad	E-17393-10
2	Stator Austausch	E-20439-68
1	Schaltkasten	E-25410-90
4	Endschalter	E-27413-28

4	Rolle	E-28109-03
3	Faltenbalg	E-33299
2	Relais Not-Aus	E-34491
4	Lager	E-41439-14
4	Kontakt	E-49413-93
3	Führungsring Satz = 3 Stück	E-54517-40
1	Einbetonierlehre 1,6mtr. P 41	EBL-002
2	Büchse	F-00286-86
2	Lampe	F-00417-96
1	Potentiometer	F-00424-86
2	Abdeckung	F-00459-36
3	Hülse	F-01285-29
16	Nippel	F-01370-16
6	Sicherung 40A	F-01412-48
2	Hubmotor Austausch	F-01439-39
2	Welle	F-02111-91
3	Sicherung	F-02412-52
2	Schalter	F-02413-67
2	Stange	F-03374-84
3	Relais	F-03411-87
1	Ventilatorscheibe	F-05517-52
1	Verstärker	F-07406-28
2	Regler	F-07406-51
1	Schalter	F-07411-34
1	Ventilatormotor	F-07421-23
1	Fensterscheibe	F-07470-68
1	Konsole	F-10041-16
15	Elektrokabel 2-polig	F-10045-07
3	Relais	F-11408-28
8	Bürstenhalter	F-11421-16
9	Sicherungskeil	F-12038-25
4	Bolzen	F-14279-14
4	Ring	F-14287-42
1	Bronzebuchse	F-18286-20
4	Laufrolle Katze kpl. Ø 150	F-28109-04
1	Zeitschalter	F-28411-03
1	Anzeige	F-28416-09
7	Rolle	F-29289-17
3	Schütz	F-33411-23
1	Ritzelwelle	F-38393-49
4	Druckknopf kpl. schwarz	F-46413-59
1	Endschalter Montagewinde HDT80	F-55413-95
1	Gummiring	F-59517-15
1	Anbausatz	F-63418-41
1	Druckkugellager	F-73383-16
2	Lüfterrad	F-75517-56
1	Bolzen	F-98112-53

1	Ringkerntrafo	FL18/18
9	Relais ST 2	FSE038
6	Relais ST 2 (Schliesser)	FSE039
3	Kunststofftragegriff einzeln	FSE040
2	Drehschalter	FSE062
1	Not-Aus Schalter	FSE080C
3	Griffknopf	FSE106
3	Schutzkragen für Kurzhubtaster	FSE147.1B
1	Kurzhubtaster Metall kurze	FSE147.2
5	Gurtschloss für Bauchgurt	FSE159
1	Antennenkabel im Empfänger	FSE238A
1	Trafo für FLG 100, AC, 230V	FSE331B
9	Klemme	G-00408-31
5	Hülse	G-01285-30
4	Distanzstück	G-02285-34
5	Sicherung 6 A	G-02412-53
2	Mutter	G-03374-16
5	Widerstand	G-03406-59
4	Bremsscheibe	G-03432-58
1	Mitnehmer	G-04301-52
1	Wischerarm	G-04432-57
2	Zahnrad	G-05393-79
1	Lasthakensicherung	G-06383-02
1	Büchse	G-08286-96
1	Nabe	G-09455-25
1	Lüfterrad	G-09517-92
2	Bremsscheibe	G-10517-73
2	Zylinderrollenlager	G-11398-17
3	Bolzen	G-13276-58
1	Staubkappe	G-19404-01
1	Simmerring	G-21460-21
1	Achsen Mastabstützung	G-24112-57
1	Wischerarm	G-25432-77
3	Bolzen kpl. mit Keil	G-27680-56
2	Kunststoffplatte	G-30112-35
2	Schalter	G-33411-24
4	Dichtung	G-37460-39
2	Gleitschuh	G-38112-21
2	Bremsbelag	G-40439-12
2	Schutzbalg	G-43413-02
4	Hülse	G-43439-70
2	Rad	G-44439-97
1	Bolzen	G-46278-82
1	Feder (1 Satz = 3 Stück)	G-49439-25
2	Spulenanker	G-54517-42
1	Heizung	G-60252-93
1	Klebstoff	G-61035-16

1	Schalter	G-62412-86
2	Schütz	G-63411-52
1	Feder	G-71517-64
1	Druckkugellager	G-73383-17
5	Montagesatz für Ü-Bügel	G-900032
2	Antenne Dual Band mit TNC-Stecker	G-94413-22
1	Schalter	G-94413-45
75	Kabel	H-00045-84
6	Klemme	H-00408-32
1	Klemme	H-00408-55
6	Zahnscheibe	H-00459-15
14	Sicherung	H-01412-96
2	Motor Austausch	H-01439-64
21	Sicherung 10 A	H-02412-54
3	Zeitblock	H-04411-47
3	Kabinenscheibe	H-07470-70
1	Kappe	H-11301-35
2	Bolzen	H-12276-78
1	Lagerbock	H-12395-23
4	Widerstand	H-15406-16
47	Steuerkabel	H-16045-10
1	Haltegabel	H-21461-60
2	Kopfachse	H-27112-70
5	Schütz	H-27411-70
2	Anschlag	H-28414-27
1	Keil	H-29108-18
1	Simmerring	H-37389-79
4	Gleitstück	H-38112-22
3	Staubkappe	H-40413-60
2	Ventilatorscheibe	H-40439-36
1	Abdeckung	H-41439-63
2	Meisterschalter Hub	H-56413-32
1	Hauptstück	H-56413-55
4	Anker	H-61439-28
1	Höchstlastsicherung 180° LVF	H-92413-84
1	Bremsscheibe	H-99517-16
1	Schwenkmotor Austausch	I-00439-74
1	Kupplung Austausch	I-01385-09
1	Welle	I-14462-83
2	Bremsmagnet Austausch	I-40439-42
1	Gehäuse	I-41439-56
4	Laschenbolzen	J-01340-75
12	Splint	J-01360-07
2	Schwenkmotor Austausch	J-01439-88
3	Nippel	J-01444-71
2	Muffe	J-02404-27
1	Kabeltrommelmotor Austausch	J-02439-92

7	Kohlebürste	J-03421-10
1	Induktor AUST	J-10421-84
1	Zahnrad	J-11389-68
2	Reparatursatz	J-20460-19
1	Winde	J-22384-60
2	Wischermotor	J-25432-79
2	Gleichrichter	J-28406-23
4	Gummimuffe	J-28414-51
1	Potentiometer	J-30424-48
1	Antriebswelle	J-32389-14
2	Platte	J-32475-85
1	Ankerplatte	J-40439-14
3	Gurt für Kabelsteuerung	J-42413-92
2	Bolzen / Satz	J-43439-72
3	Einlaufdüse	J-44413-31
18	Knopf	J-46413-39
6	Druckknopf kpl. gelb	J-46413-62
21	Schraube / Satz	J-46439-15
1	Halte-/ Abspannseil	J-49313-23
1	Endschalter	J-49413-74
1	Gestänge	J-51413-82
6	Faltenbalg	J-58413-41
2	Bremsscheibe	J-61439-29
1	Endschalter	J-63412-46
2	Rolle	J-72386-83
1	Bremsscheibe	J-87517-15
1	Blech	J-94410-48
4	Schraube	K-00434-56
2	Muttersicherung	K-00459-17
1	Kabelstrumpf	K-01368-59
4	Schalter	K-01411-37
2	Sicherung	K-01412-98
3	Napenhaube	K-03374-42
2	Katzmotor Austausch	K-08439-02
2	Bolzen	K-10279-02
1	Zugkabel 8,64mtr.	K-10449-91
2	Scheibe	K-14455-36
4	Abdeckung	K-15290-95
2	Thermostat	K-15418-37
5	Steckerbüchse	K-20407-99
3	Kontaktgeber	K-27411-95
1	Anzeige	K-28416-13
4	Kopfachse	K-29110-04
1	Meisterschalter	K-42413-93
3	Rad	K-42439-92
3	Leuchtknopf grün	K-46413-40
1	Bremslüftstange	K-46439-16



3	Kohlenhalter	K-48439-01
1	Ankerplatte inkl. 3x Büchsen	K-76517-87
2	Zugstrebe L = 3.137mm	K-88112-63
1	Gehäuseunterteil GL3 3,6V gelb	KH13520000
1	Kleinmeisterschalter	KMSH4X4X OP
10	Kausche	L-00368-56
6	Widerstand	L-00424-68
1	Steuerschalter	L-02713-87
2	Diode	L-03406-86
6	Klemme	L-08408-90
3	Mutter	L-10345-04
1	Elektrokabel	L-11667-54
1	Laufkatzenmotor Austausch	L-12439-42
5	Kontaktelement	L-20413-98
1	Stator	L-20439-05
1	Stator Austausch	L-20439-74
1	Lastwiegerolle	L-24413-45
2	Ventilatorscheibe	L-40439-62
1	Klemmkasten	L-44439-09
1	Scharniersatz	L-46113-49
2	Bremsmagnet Austausch	L-46439-63
55	Bolzen	L-52278-18
1	Hauptstück	L-56413-58
1	Impulskarte Austausch	L-61406-42
1	Klemme	L-64411-14
2	Kopfachse	L-68112-53
2	Führungsring Satz = 3 Stück	L-75517-61
1	Dichtsatz HD 32A	L-84496-12
1	Ladegerät für NBB SL 48/2	LAD0500
1	Ladegerät für NBB DKZ600	Ladegerät DKZ600
28	Schraube	M-00340-51
7	Sicherheitsring	M-00363-28
16	Pendelkugellager	M-00397-09
8	Dichtung	M-00459-42
2	Bolzen	M-01276-38
1	Welle	M-01393-91
1	Tachogenerator	M-01421-05
1	Bolzen	M-01444-51
10	Radachse	M-07280-30
2	Bremslüftermutter M 8	M-09517-05
1	Bremsmagnet	M-09517-51
25	Steuerkabel	M-10045-13
1	Schwenkmotor Austausch	M-11439-85
1	Reparatursatz	M-11517-59
2	Sicherung 12A	M-13412-79
1	Gehäuse	M-15406-43
9	Scheibe	M-20270-24

1	Drallfänger	M-24383-56
1	Griff	M-25410-05
1	Bolzen	M-26278-30
1	Schütz	M-27411-74
1	Ventilatorscheibe Austausch	M-40439-63
1	Bolzen	M-42112-19
1	Induktor Austausch	M-43439-29
2	Bremsmagnet Austausch	M-46439-64
1	Bürstenhalter	M-48439-95
2	Bolzen	M-52278-19
1	Mikroschalter	M-54517-47
1	Klemmkasten	M-77517-70
1	Getriebe Austausch	M-80389-48
1	Schwenkmotor Austausch	M-81439-20
1	Schwenkmotor Austausch	M-82439-47
1	Katzmotor Austausch	M-83439-05
1	Bremsfedern (1 Satz = 6 Stück)	M-86517-60
2	Bronzebüchse	N-00286-93
100	Schraube	N-00329-25
1	Widerstand	N-00424-01
1	Potentiometer	N-00424-93
7	Mastschraube	N-01340-56
4	Distanzstück	N-02292-07
5	Schraube	N-02374-18
1	Kabeltrommelmotor Austausch	N-02439-04
1	Bronzebuchse	N-03286-36
2	Mutter	N-04345-28
3	Welle	N-05393-62
1	Lager	N-05399-14
9	Gleichrichter	N-05406-04
1	Bremsmagnet Austausch	N-08517-94
1	Bremsmagnet	N-08517-94
1	Schwenkmotor Austausch	N-11439-86
1	Stator Austausch	N-20439-76
5	Wischerarm	N-25432-83
2	Rolle	N-29289-47
2	Platte	N-32475-89
4	Bolzen	N-35112-61
1	Bremskranz	N-40439-64
3	Abdeckung	N-41439-91
1	Satellitenträger	N-44389-66
1	Bremsmagnet Austausch	N-46439-65
1	Steuerschalter	N-49413-09
2	Gummilagerung	N-51460-09
1	Ventilator	N-59517-22
1	Schütz	N-63411-81
1	Ventil	N-63433-20

1	Schwenkmotor Austausch	N-81439-21
2	Schwenkmotor Austausch	N-82439-48
32	Radbolzen	P-00280-50
1	Sicherungsring	P-00363-30
1	Kugellager Axial-Rillen	P-00399-41
2	Steckverbindung	P-00407-92
1	Gehäuse	P-00412-52
7	Widerstand	P-00424-25
12	Stift	P-01365-18
1	Motor	P-01439-24
1	Endschalter	P-02413-52
1	Motor Austausch	P-02439-28
1	Seilrolle	P-03289-13
3	Überspannbegrenzer	P-03406-66
4	Schleifring	P-03421-15
1	Lasthakensicherung	P-05383-97
4	Kohlebürste	P-06421-27
4	Regler	P-07406-36
3	Schaltstrahrschlüssel	P-09520-98
2	Hilfskontakt	P-11411-35
1	Katzmotor Austausch	P-14439-07
1	O-Ring	P-16304-14
3	Distanzscheibe	P-24454-42
1	Steuerschalter	P-27413-37
2	Staubkappe	P-40413-43
1	Bremsmagnet	P-40439-65
4	Bremsmagnet Austausch	P-40439-65
1	Schutzblech	P-41439-46
1	Abdeckung	P-43439-77
6	Feder Satz = 3 Stück	P-45439-62
3	Pilztaster mit Kontakt	P-46413-44
4	Scheibe	P-68112-79
1	Gleichrichter	P-79517-80
2	Zugstrebe L = 2.766mm	P-88112-67
4	Bremsscheibe	P-91517-13
17	Tellerfeder	Q-00349-51
4	Nippel	Q-00375-50
1	Zugfeder	Q-00380-33
1	Mutter	Q-00407-70
1	Potentiometer	Q-00424-72
1	Hubmotor Austausch	Q-00439-67
6	Laschenbolzen	Q-01340-81
5	Seilkausche	Q-01368-18
2	Fahrmotor Austausch	Q-01439-25
2	Bolzen	Q-02276-68
1	Ritzel	Q-02393-75
16	Sicherung 16A	Q-02412-61

2	Schloss	Q-02520-71
4	Ankerplatte	Q-08517-73
2	Konsole	Q-10041-02
2	Stecker	Q-11407-68
1	Anschlussklemme	Q-11408-14
1	Zahnkranz	Q-11421-25
1	Potentiometer	Q-11424-47
1	Motor Austausch	Q-11439-19
4	Motor Austausch	Q-11439-88
2	Achse	Q-38112-52
2	Bremsmagnet	Q-40439-20
2	Klemmkasten	Q-43439-78
1	Anker	Q-44439-13
1	Bremsscheibe	Q-59517-24
2	Raster	Q-64436-02
1	Lüftermotor	Q-77517-73
45	Scheibe	R-00349-75
7	Widerstand	R-00424-27
2	Klemmblock	R-01408-67
1	Fensterscheibe	R-02470-58
3	Schloss	R-02520-95
1	Bolzen	R-03276-73
1	Lager	R-05399-17
1	Zahnrad	R-06389-09
3	Kontakt Totmannschalter	R-06411-40
1	Steuerblock	R-07406-84
2	Reparatursatz	R-07495-39
4	Kontakt	R-11411-37
1	Potentiometer XKBZ 1500	R-11424-48
1	Stecker	R-15406-01
2	Stator Austausch	R-20439-10
1	Kranhaken	R-22383-98
1	Bronzebüchse für Wanderrolle	R-29288-35
2	Kontakt	R-33411-79
6	Steuerschalter	R-40413-45
1	Bremsscheibe	R-43439-79
5	Schalterhalterung	R-46413-46
1	Feder-Satz = 3 Stück	R-46439-45
1	Hupe	R-53413-28
1	Kontakt	R-63411-38
1	Stangen (1 Satz = 3 Stück)	R-73517-58
1	Bremsscheibe	R-86517-87
6	Relais + Bügel (Ausgang)	REL/11004900
7	Relais + Bügel (Notaus)	REL/11006600
22	Steckdose	S-00407-72
7	Steckdose	S-00407-95
1	Heizungsmotor	S-00418-76

13	Widerstand	S-00424-05
5	Widerstand	S-00424-51
2	Distanzhülse	S-01285-17
6	Distanzscheibe	S-01285-86
16	Büchse	S-01286-32
3	Seilrolle	S-01386-60
8	Schalter	S-01413-05
1	Scheibe	S-01459-05
1	Birne	S-02405-27
1	Endschalter	S-02413-78
1	Hubmotor Austausch	S-03439-12
2	Anschlag	S-04654-90
2	Distanzstück	S-07292-31
1	Seilrolle	S-07385-23
2	Spindelschraube	S-09434-30
1	Laufkatzenmotor Austausch	S-11439-90
1	Dichtring	S-12514-69
4	Bolzen	S-16309-46
1	Zugstrebe	S-16690-80
1	Steckverbindung	S-21407-41
1	Thermosonde	S-28416-66
2	Rolle	S-29289-28
1	Bolzen	S-30276-90
1	Spannschraube	S-40439-45
7	Feder	S-43439-80
1	Anker	S-44439-38
1	Ritzel	S-45439-65
1	Satellitenträger	S-51389-29
1	Stecker	S-62407-90
1	Umrichterblock	S-80406-09
1	Tragstück	S-94410-10
2	Faltenbalg groß	SAL/11001190
9	Faltenbalg klein	SAL/11001191
3	Alu-Rohr ohne Ösen	SHB190-R2
3	Alu-Rohr ohne Ösen	SHB230-R2
9	Schraube	T-00340-57
1	Steckverbindung	T-00407-96
5	Widerstand	T-00424-06
1	Perf-Kupplung Austausch	T-01421-57
1	Seilrolle	T-02386-42
2	Birne	T-02405-05
18	Sicherung 25A - 400V	T-02412-64
2	Steuerkassette	T-03413-14
2	Mutter	T-04345-10
1	Ventilatorscheibe	T-08517-99
1	Konsole	T-10041-05
1	Spannvorrichtung	T-19112-48

1	Block-Modul	T-27406-51
2	Block	T-27411-57
6	Schütz	T-28411-61
3	Bolzen	T-29109-43
2	Widerstand	T-30424-11
1	Klemmbrett	T-40439-23
1	Klemmplatte	T-40439-92
2	Ventilator	T-44439-16
1	Gleichrichter	T-48413-10
1	Gehäuse	T-54111-12
1	Kopfhaube schwarz	T-56413-42
1	Anker	T-64384-07
6	Widerstand	U-00424-07
4	Potentiometer	U-00424-76
1	Fahrmotor Austausch	U-00439-02
1	Schwenkmotor Austausch	U-01439-29
2	Mutter	U-02345-49
1	Zahnrad	U-02393-10
3	Birne	U-02405-06
1	Endschalter	U-02413-34
3	Stehbolzen	U-03277-45
5	Reparatursatz	U-03431-32
5	Mutter	U-04345-11
2	Filter	U-07505-31
1	Seilkausche	U-10038-07
1	Schloss	U-10520-84
3	Klemme	U-11408-41
1	Potentiometer	U-11424-51
2	Hubmotor Austausch	U-14439-58
2	Widerstand	U-15406-04
4	Stator Austausch	U-20439-82
1	Abdeckung	U-20460-52
1	Bolzen	U-23275-15
2	Dichtung	U-24304-74
2	Kopfachse 20x38	U-26278-37
1	Haken für Leiter	U-35112-67
1	Obere-Kabinenbefestigung	U-38112-33
3	Zahnrad	U-40439-24
2	Laufrolle	U-42996-61
2	Knopf	U-46413-49
4	Reparatursatz	U-46413-95
2	Gabel	U-46439-25
1	Tragstück	U-51281-90
2	Verbindungsbolzen	U-52439-03
4	Bolzen	U-69112-42
1	Hubmotor Austausch	U-81439-04
1	Hubmotor Austausch	U-82439-31

1	Block	U-94413-57
168	Tellerfeder	V-00349-79
200	Beilagscheibe	V-00350-02
4	Stecker	V-00407-75
16	Widerstand	V-00424-08
1	Hubmotor Austausch	V-00439-03
1	Kabelklemme	V-01368-92
1	Schwenkmotor Austausch	V-01439-30
1	Motor Austausch	V-01439-30
1	Mastix 6mtr.	V-02031-32
3	Distanzstück	V-02285-47
4	Anschluss	V-02375-17
2	Glühbirne	V-02405-07
6	Gabel	V-02462-11
7	Mastschraube	V-09340-03
3	Zahnkranz	V-09517-13
1	Spannschraube	V-10517-86
2	Bremslüftermutter M 10	V-11517-44
4	Bolzen	V-12276-90
1	Hubmotor Austausch	V-12439-97
1	Bolzen	V-13276-48
1	Schutzschalter	V-13412-87
1	Widerstand	V-15406-51
1	Hubmotor Austausch	V-15439-17
6	Schraube	V-17407-28
8	Klaue	V-20270-09
1	Stator Austausch	V-20439-60
2	Steckerbüchse	V-21407-90
1	Dichtungsträger	V-23301-49
1	Rolle	V-29285-17
1	Untere-Kabinenbefestigung	V-38112-34
1	Ankerplatte	V-40439-02
2	Bremsbelag	V-40439-25
2	Klemmbrett	V-40439-71
3	Klemmbrett	V-40439-94
4	Verteilerplatte	V-41439-52
2	Haltebügel	V-43413-84
4	Hauptstück	V-46413-50
1	Dichtung	V-54517-78
1	Detektor	V-58413-52
1	Kabel	V-63522-05
13	Plastikstöpsel	V-66374-51
1	Feder-Satz = 4 Stück	V-76517-05
1	Frequenzumrichter	V-81406-62
1	Laufkatzenmotor	V-82439-32
9	Bolzen	W-00280-57
1	Mutter	W-00343-13

1	Birne	W-00405-92
1	Steckdose	W-00407-76
1	Kabeltrommelmotor Austausch	W-00439-73
1	Büchse	W-01295-33
2	Stopfen	W-01374-45
1	Druckkugellager	W-01399-98
1	Dichtung	W-02031-79
1	Seilrolle	W-02386-45
2	Block	W-02516-40
2	Kohlebürste	W-06421-34
2	Regler	W-07406-20
1	Bremsscheibe	W-09517-14
2	Schwenkmotor Austausch	W-11439-94
1	Achse	W-22112-40
1	Scheibe	W-22454-18
2	Nocke	W-27413-21
3	Bügel	W-40439-03
5	Feder	W-40439-26
1	Klemmplatte	W-40439-95
1	Hebel	W-41112-24
1	Block-Modul	W-43113-47
1	Abdeckung	W-44439-19
1	Kanister ÖL 5ltr.	W-61032-77
1	Elektrokabel	W-63522-98
2	Zeitverzögerer	W-64411-01
2	Simmerring	W-64460-46
3	Anschluss	W-75375-57
2	Abstützplatten 1000x1200x60mm	W-82985-58
2	Radachse	W-83517-57
2	Mastschraube	X-00340-15
60	Tellerfeder	X-00349-58
2	Büchse	X-01286-14
5	Kabelstrumpf	X-01368-94
3	Feder	X-01382-51
3	Widerstand	X-01424-37
3	Klemme	X-02368-52
7	Anschluss	X-02375-19
1	Zahnrad	X-02393-13
2	Asbestscheibe	X-02452-01
8	Schütz	X-03411-34
1	Bolzen	X-04276-37
1	Kugellager	X-06398-58
2	Kohlebürste	X-06421-35
3	Ritzel	X-09517-15
10	Seilkausche	X-10038-10
1	Zahnkranz	X-11389-12
3	Gleichrichter	X-11406-60



1	Schwenkmotor Austausch	X-11439-95
1	Widerstand	X-15406-07
1	Führungsrolle	X-19289-85
1	Stator Austausch	X-20439-85
1	Deckel	X-21404-24
1	Haken	X-24383-20
1	Reparatursatz	X-42413-59
2	Käfigläufer	X-43439-85
2	Näherungsschalter	X-51413-72
1	Tragstück	X-52384-78
1	Scheibe	X-54453-86
1	Thermostat	X-57413-96
1	Deckel	X-61301-65
1	Block	X-62424-74
1	Knopf	X-86517-01
1	Kippschalter	X-94413-37
7	Zubehör für Meisterschalter	XKBZ952-953
16	Scheibe	Z-00349-59
2	Splint	Z-00355-57
25	Stecker	Z-00407-78
66	Mastschraube	Z-01340-43
2	Mutter	Z-01345-72
1	Schraubverbindung	Z-01370-10
1	Schalter	Z-01413-57
1	Horn 48V	Z-01417-02
4	Gabelbügel	Z-02116-91
1	Pendelkugellager	Z-02396-13
4	Bolzen	Z-03278-37
8	Mutter	Z-03345-57
4	Begrenzer	Z-03406-29
2	Schütz	Z-03411-81
4	Deckel	Z-05517-69
1	Ventilatorscheibe	Z-09517-85
5	Hilfskontakt	Z-10411-63
1	Gleichrichter	Z-11406-61
1	Schwenkmotor 336A Austausch	Z-11439-96
2	Widerstand	Z-15406-54
4	Abdeckung Harting	Z-17407-77
1	Stator Austausch	Z-20439-63
1	Typenschild	Z-34996-56
1	Bürstenhalter Satz = 4 Stück	Z-36421-64
1	Blech	Z-40439-05
1	Klemmkasten	Z-43439-63
2	Gehäuse	Z-45439-48
1	Stator	Z-51517-23
3	Zahnkranz	Z-52384-79
2	Hydraulikschlauch	Z-97319-20

11	Staubschutzkappe schwarz	ZB2-BP012
9	Staubschutzkappe grün	ZB2-BP013SBL
8	Staubschutzkappe rot	ZB2-BP014SBL
6	Staubschutzkappe gelb	ZB2-BP015SBL
2	Druckknopf kpl. rot	ZB2-BP4SBL
1	Zugöse Ø 50mm f. IGO MA 21	Zugöse50mmIGOMA21